

Valymas

Prieš valydami visuomet išjunkite Momentinį šildytuvą iš elektros lizdo.

Prieš kiekvieną naudojimą, rankomis išplaukite vandens talpyklą ir jos dangtį šiltame, muiluotame vandenyje, gerai išskalaukite ir nusausinkite.

SVARBU: Momentinis šildytuvas yra elektrinis prietaisas, todėl jo talpinimas į vandenį ar po vandens srove gali sukelti gedimus, kurių šalinimas nepatenka į įrenginiui suteikiamą garantiją.

Atkreipkite dėmesį:

- Nemerkite, nenardinkite Momentinio šildytuvo į vandenį ar kitą skystį.
- Plaukite tik rankomis. Indaplovėje plauti nesaugu. Indaplovės naudojimas gali pažeisti prietaiso elektroniką.
- Patarimas: jei Momentinis šildytuvas vis tik atsitiktinai buvo panardintas į vandenį ar vandens pateko į prietaiso vidų, apvalykite sausa šluoste ir leiskite pilnai išdžiūti prieš naudojant.

IŠSAUGOKITE ŠĮ NAUDOTOJO VADOVĄ

TECHNINIAI DUOMENYS	MODELIS: BRZ0057	SROVĖ: 0.69 A
MAITINIMO ĮTAMPA: 220-240V ~ 50 - 60Hz	ŠILDYMO GALIA: 160W	

babybrezza®

Klientų aptarnavimas

Jei naudojimo metu susidursite su sunkumais, apsilankykite:
babybrezza.com/pages/international
kad surastumėte arčiausiai Jūsų esantį klientų aptarnavimo centrą.

babybrezza.com

©2020 Baby Brezza Enterprises LLC

babybrezza®

**instant
warmer™**



Instrukcija

Sąrankos, naudojimo ir valymo

Išsamiai perskaitykite visą naudotojo vadovą, kad Jūsų Momentinis šildytuvas veiktų puikiai kaskart jį naudojant.

Saugaus naudojimo instrukcija

Naudojant elektros prietaisus, visuomet būtina laikytis bendrų saugumo reikalavimų, įskaitant ir šiuos:

1. Prieš naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą.
2. Nelieskite karštų paviršių. Naudokitės rankenomis ar pirštine.
3. Siekiant išvengti elektros smūgio nepamirškite laido, kištuko bei paties prietaiso į vandenį ar kitą skystį.
4. Prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (taip pat ir vaikams), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai sumažėję, kurie stokoja patirties ar žinių, nebent juos prižiūrintis asmuo aiškiai apmokė prietaiso naudojimosi ypatumų ir visą laiką prižiūri naudojant prietaisą. Ypatinga priežiūra yra būtina, kai bet koks prietaisas naudojamas šalia vaikų. Vaikams negalima leisti žaisti su prietaisu.
5. Išjunkite prietaisą iš elektros lizdo, kai norite surinkti/išrinkti prietaisą ar jį išvalyti. Norint ištraukti kištuką iš lizdo, traukite suėmę už kištuko – niekada netraukite suėmę už laido.
6. Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas kištukas, maitinimo laidas arba pats prietaisas veikia netinkamai, jei prietaisas buvo numestas ar kitaip pažeistas. Tokiu atveju susisieki su Baby Brezza klientų aptarnavimo centru – kontaktai nurodyti naudotojo vadovo nugarėlėje.
7. Nenaudokite jokių priedų ar dalių, pagamintų kitų bendrovių arba nerekomenduojamų gamintojo, nes tai gali sukelti gaisrą, elektros smūgį ar kitokį pažeidimą.
8. Naudokite prietaisą ant lygaus paviršiaus ir įsitikinkite, kad po įrenginiu nėra trupinių ar kitokių objektų, kurie trukdytų guminėms pagalvėlėms liesti paviršių.
9. Prietaisas skirtas naudoti namuose. Nenaudokite lauke.
10. Neleiskite laidui kabėti ties stalo kraštu ar liestis su karštais paviršiais.
11. Nestatykite prietaiso ant ar šalia elektrinės, dujinės kaitlentės ar šildomoje orkaitėje.
12. Ypatinga atida būtina, kai judinate prietaisą su karštais skysčiais.
13. Naudokite prietaisą pagal jo tiesioginę paskirtį.
14. Šis prietaisas turi poliarizuotą kištuką (vienas kontaktas yra platesnis už kitą). Siekiant sumažinti elektros smūgio riziką, šis kištukas į poliarizuotą elektros lizdą tilps tik vienu būdu. Jei kištukas netelpa į kištuką, apverskite kištuką. Jei ir tokiu atveju kištukas netelpa į lizdą, susisieki su kvalifikuotu elektriku. Neperdarinėkite kištuko.
15. Išskyrus valymą, visi priežiūros darbai turėtų būti atliekami sertifikuotame centre.
16. Įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas prieš ištraukiant kištuką iš lizdo.
17. Įrenginys gaminamas su pakankamai trumpu laidu, siekiant sumažinti riziką įsipainioti ar užkliūti už ilgesnio laido. Galima naudotis prailgintuvu, jei būtina ir jei jis naudojamas laikantis saugumo reikalavimų.
18. Jei naudojate prietaisą su prailgintuvu, įsitikinkite, kad prailgintuvas atitinka srovės reikalavimus. Prailgintuvo rodiklis turi būti bent jau toks pat, kaip ir prietaiso. Prailginimo laidas turi būti padėtas taip, kad nebūtų lengvai pasiekimas vaikams, kurie netyčia galėtų jį nutraukti, ar tokioje vietoje, kurioje už jo būtų galima užkliūti.



Tinkamas šio produkto utilizavimas: Šis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis visoje Europos Sąjungoje. Siekiant apsaugoti aplinką bei žmonių sveikatą nuo galimos žalos, kurią kelia nekontroliuojamas atliekų šalinimas, užtikrinkite šio prietaiso tinkamą utilizavimą, skatinant tvarų pakartotinį materialinių išteklių naudojimą. Jei norite grąžinti naudotą įrenginį, pasinaudokite grąžinimo ir surinkimo sistema arba susisieki su mažmenininku, iš kurio įsigijote prietaisą – jis galės perduoti gaminį perdirbimui aplinkai saugiu būdu.

VISADA naudokite virintą, atvėsintą ar vaikų maistui ruošti skirtą vandenį.

Momentinio šildytuvo dalys

Susipažinkite su savoju Baby Brezza momentiniu šildytuvu



⚠️ ĮSPĖJIMAS:

- Vul de watercontainer nooit met flesvoeding
- Gebruik altijd gedistilleerd of gekookt water
- Afgekoeld tot kamertemperatuur
- Giet nooit kokendwater in waterreservoir
- Houd altijd water boven MIN-lijn gevuld

Naudojimas

1. Rankomis išplaukite vandens talpyklą ir jos dangtį prieš pirmą naudojimą. Plovimo instrukciją rasite 3 puslapyje.
2. Įjunkite kištuką į lizdą, kad galėtumėte įjungti Momentinį šildytuvą. Kai įkištas į elektros lizdą, mėlyna LED lemputė užsidegs (šildymas išjungtas – kambario temperatūros režimas).
3. Pripildykite vandens talpyklą vandens – tiek, kiek planuojate naudoti per dieną. Rekomenduotina atnaujinti vandenį kas 24–48 valandas ir kaskart atnaujinant vandenį praskalauti vandens talpyklą.
4. Palieskite įjungimo mygtuką, kad įjungtumėte momentinį šildytuvą.
5. Palieskite temperatūros mygtuką, kad pasirinktumėte pageidaujamą temperatūrą.

- Mėlyna LED šviesa = šildymas išjungtas, kambario temperatūra
- Geltona LED šviesa = kūno temperatūra*
- Raudona LED šviesa = šiltesnė nei kūno temperatūra*

LED lemputė mirksės, kol vanduo šildomas iki pasirinktos temperatūros.

Galite palikti momentinį šildytuvą įjungtą nustatę pageidaujamą temperatūrą ir vanduo visą aiką bus palaikomas Jūsų pasirinktos temperatūros.

** Pašildymo laikas gali trukti 10–20 minučių, priklausomai nuo to, kokios temperatūros vanduo įpilamas į talpyklą.*

6. Pastatykite buteliuką po išleidimo snapeliu ir paspauskite dozavimo svirtį, kad įpiltumėte vandenį. Atleiskite svirtį, kai įpylėte pageidaujamą kiekį vandens.
7. Į buteliuką įpilkite miltelių su milteliais. Visuomet laikykitės mišinėlio gamintojo pateiktų nurodymų dėl mišinuko gaminimo santykio.