








Saugos instrukcijos Drošības instrukcijas Ohutusalaased juhised



1

**3,7 V
500 mAh!
1,85 Wh
Lilon**

USB
ikrovimo kabeli
uzlādes kabeli
laadimisjuhtmed

**2x 1,5 V Micro AAA baterijas
2x 1,5 V Micro AAA baterijas
2 x 1,5 V micro AAA patareid**

2

1

**3,7 V 500 mAh!
1,85 Wh Lilon**

**LED iřjungtas = kraunama
LED izslēgts = uzlādejas
LED VĀLJAS = laeb**

**Žalias = sujungimas geras
Zaļš = savienojums ir kārtībā
Roheline = hea ūhendus**

2

**LED iřjungtas = kraunama
LED izslēgts = uzlādejas
LED VĀLJAS = laeb**

**Žalias = pasirengēš
Zaļš = gatavs
Roheline = valmis**

3

**3,7 V 500 mAh!
1,85 Wh Lilon**

4

**2x 1,5 V Micro AAA baterijas
2x 1,5 V Micro AAA baterijas
2 x 1,5 V micro AAA patareid**

5

**IřJUNGTĀ
IZSLĒGTS
VĀLJA**

**IJUNGTĀ
IESLĒGTS
SISSE**

6

**IřJUNGTĀ
IZSLĒGTS
VĀLJA**

**IJUNGTĀ
IESLĒGTS
SISSE**

7a



Valdiklio funkcijas

7 a Diferencialinis vairavimas

Valdymo svirtimis galite atlikti tikslų vairavimą ir manevrus. Valdymo svirtis kairēn ir dešīnēn: Pirmyn ir atgal, vienu metu tolygiai judinant kairē ir dešīnē valdymo svirtis. Vairuokite automobilį ī kairē pastumdami dešīnē valdymo svirtī ī priekī ir vēl jā atleisdami. Vairuokite automobilį ī dešīnē pastumdami kairē valdymo svirtī ī priekī ir vēl jā atleisdami.

7 b Apvertimo triukai

Apvertimā galima suaktyvinti greitai ir vienu metu judinant abi valdymo svirtis priēšīngomis kryptīmīs aukēstyn arba ēemyn iki galo, ir automobilis apsīverēia.

7 c 360° apsisukimas

Lētai ir tolygiai judinant abi valdymo svirtis aukēstyn ir ēemyn priēšīngomis kryptīmīs, transporto priemoneē galima vietoje pasukti 360°.



Kontroliera funkcijas

7 a Diferenciālā stūrēšana

Jūs varat izmantot vadības sviras, lai veiktu precīzus stūrēšanas un braukēšanas manevrus. Joystick pa kreisi un pa labi: uz priekēu un atpakaē, vienlaikus vienmēriē pārvietoēot joystickus pa kreisi un pa labi. Lai pagrieztu automaēinu pa kreisi, nospiediet pa labi esoēo joysticku uz priekēu un atlaidiet to. Lai pagrieztu automaēinu pa labi, nospiediet pa kreisi esoēo joysticku uz priekēu un atlaidiet to.

7 b Flip triki

Apgriezienu var izraisīt, ātri un vienlaikus pārvietoēot abus dēojstīkus pretējās virzienos uz augēu vai uz leju līdz galam, un automaēina veic salto.

7 c 360° pagrieziens

Lēnām un vienmēriē pārvietoēot abus dēojstīkus pretējās virzienos uz augēu un uz leju, automaēina var pagriezties par 360° uz vietas.

Juhtpuldi funktsiooniid

7 a Diferentsiaalne juhtimine

Kasuta juhtkange tāpseks juhtimiseks ning juhtimismanōvrite sooritamiseks. Juhtkangi abil vasakule vōi paremale: kui kasutada vasakut ja paremat juhtkangi korrāga, sōidab masin ūhtlases tempos edasi vōi tagurdab. Auto vasakule juhtimiseks lūkka parempoolne juhtkang ette ja vabasta. Auto paremale juhtimiseks lūkka vasakpoolne juhtkang ette ja vabasta.

7 b Salto

Salto tegemiseks tuleb mōlema juhtkangi korrāga kiiresti vastassuundadesse lūkata (ūles vōi alla) ning auto sooritab salto.

7 c 360° pōore

Mōlema juhtkangi ūhtlases tempos aeglaselt vastassuundades liigutades saab panna sōiduki kohapeal 360° pōoret tegema.