
Oral-B


iO


LT Elektrinis dantų šepetėlis.
LV Elektriskā zobu birste.
EE Elektriline hambahari.


Type 3770



1-25 sec
> 25 sec
1 sec
OFF



2 min
2 min
1
2
3
4
5
30s
30s
30s
30s
6
2 min
OFF


MODES
MODE 1
MODE 2
MODE 3
MODE
A
B
C
3 sec
saved
A
B
C


3M


5
3
Model B
Model A
2
6
4
45°
45°
1


ON
1 x
2 x
3 x
ON
OFF
100%


OFF
Oral-B
iO
~24h
Volt / Watt
TYPE
3770

LT Lietuvių

Dėkojame, kad pasirinkote „Oral-B“!
Prieš naudodamiesi dantų šepetėliu perskaitykite instrukciją ir išsaugokite šį vadovą ateičiai.

Pastaba. Turinys priklauso nuo įsigyto modelio.

SVARBU

- Dantų šepetėliais gali naudotis vaikai ir asmenys, turintys fizinių, sensorinių ar protinių sutrikimų, stokojantys patirties ir žinių, prižiūrimi arba gavę nurodymų, kaip saugiai naudoti prietaisą, bei suvokiantys galimus pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Vaikai neturi atlikti valymo ir priežiūros darbų be prižiūrėjimo.
- Jei prietaisas / laidas pažeistas, pristatykite jį į „Oral-B“ aptarnavimo centrą.
- Naudokite tik su prietaisu pateiktą įkroviklį.

ATSARGIAI

- Nedėkite įkroviklio, išmaniojo kištuko ar kelioninio įkrovimo dėklo į vandenį ar skystį, ar nelaikykite ten, kur jie gali nukristi arba būti įtraukti į vonią ar kriauklę. Nebandykite jo pasiekti įkritus į vandenį. Nedelsdami atjunkite.
- Šiame prietaise yra nekeičiamų baterijų. Neatidarykite ir neišardykite įrenginio. Norėdami perdirbti baterijas, išmeskite visą įrenginį pagal vietines aplinkosaugos taisykles. Atidarius kotelį prietaisas bus pažeistas ir garantija negalios.
- Naudoti vaikams iki 3 metų nerekomenduojama.
- Nekramtykite ir nekąskite šepetėlio. Nenaudokite kaip žaislo ar be suaugusiųjų priežiūros.
- Šis dantų šepetėlis yra asmeninės priežiūros prietaisas ir nėra skirtas naudoti keliems pacientams odontologijos praktikoje ar gydymo įstaigoje.
- Dėl higienos priežasčių kiekvienam šeimos nariui rekomenduojame naudoti atskirus šepetėlių kotelius ir šepetėlių galvutes.
- Mažos dalys gali atsiskirti, laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Tinkamai išvalykite šepetėlio galvutę po kiekvieno naudojimo (žr. skyrių «Valymo nurodymai»). Tinkamas valymas užtikrina saugų dantų šepetėlio naudojimą ir ilgą veikimą.

Norėdami išvengti šepetėlio galvutės lūžimo, kuris gali sukelti užspringimo pavojų smulkiomis dalelėmis arba sugadinti dantis:

- Prieš kiekvieną naudojimą įsitikinkite, kad šepetėlio galvutė gerai prisitvirtina. Nutraukite dantų šepetėlio naudojimą, jei šepetėlio galvutė tinkamai neprisitvirtina. Niekada nenaudokite be šepetėlio galvutės.
- Nukritus dantų šepetėlio koteliui, prieš kitą naudojimą reikia pakeisti šepetėlio galvutę, net jei nematyti jokių pažeidimų.
- Keiskite šepetėlį (galvutę) kas 3 mėnesius arba anksčiau, jei šepetėlio galvutė nusidėvi.
- Atjungdami visada traukite už maitinimo kištuko, o ne laido. Nelieskite maitinimo kištuko šlapiomis rankomis. Tai gali sukelti elektros šoką.
- Tik dantų valymui šepetėliu.
- Naudokite šį prietaisą tik pagal paskirtį ir taip, kaip aprašyta šioje instrukcijoje. Nenaudokite priedų, kurių nerekomenduoja gamintojas.
- Jei tiekiami lipdukai, laikykitės lipdukų lape pateiktų nurodymų. Patikrinkite, ar neuždengėte vožtuvo galinėje kotelio pusėje.
- Reguliariai tikrinkite, ar prietaisas, jo laidai ir priedai nepažeisti. Pažeistu ar neveikiančiu prietaisu naudotis draudžiama.

- Nekeiskite ir netaisykite gaminio patys. Galite sukelti gaisrą, elektros iškrovą ar susižeisti.
- Niekada nekiškite jokių daiktų į prietaiso angas.
- Jūsų dantų šepetėlis turi vandeniui atsparų kotelį, yra saugus elektrinis prietaisas ir tinkamas naudoti vonios kambaryje.
- Valydamiesi dantis reguliariai tikrinkite išmaniojo spaudimo jutiklio veikimą stipriau paspausdami šepetėlio galvutę.
- Šiame dantų šepetėlyje ir maišelyje (priede) yra NdFeB magnetų, kurie sukuria magnetinius laukus. Jei naudojate medicinos prietaisą arba turite implantuotą medicinos prietaisą, pasitarkite su medicinos prietaiso gamintoju arba gydytoju, jei turite klausimų apie saugų „Oral-B iO“ dantų šepetėlio naudojimą.

Dantų šepetėlio galvutės

„Oral-B“ siūlo įvairias „Oral-B iO“ galvutes, tinkančias tik „Oral-B iO“ dantų šepetėlio koteliams, ir kurios suteikia galimybę ypač kruopščiai išsivalyti visus dantis.

Valymo nurodymai

Kaskart išsivalę dantis, neišjungę dantų šepetėlio nuskalaukite galvutę po tekančiu vandeniu. Nuimkite galvutę ir atskirai išvalykite dantų šepetėlio kotelį ir galvutę. Pasirūpinkite, kad vanduo tekėtų į kotelio viršų, kol jis yra įjungtas, ir į dantų šepetėlio galvutės vidų. Nušluostykite visas dantų šepetėlio „iO“ dalis ir, prieš surinkdami, leiskite joms gerai išdžiūti. Prieš valydami, įkroviklį atjunkite.Įkroviklį reguliariai valykite tik drėgna šluoste. Visų priedų valymo instrukcijos pateiktos skirsnyje «Priedai».

Gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

Aplinkosaugos reikalavimai



Gaminyje yra baterijų ir (arba) perdirbamų elektros atliekų. Siekdami apsaugoti aplinką, neišmeskite į buitines atliekas, o perdirbimui nuvežkite į jūsų šalyje esančius elektros atliekų surinkimo punktus.

Garantija

Šiam prietaisui PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS S.A., adresu 47, Route de Saint-Georges, 1213 Petit-Lancy, Ženeva, Šveicarija, suteikia 2 metų garantiją, skaičiuojant nuo jo įsigijimo datos. Garantiniu laikotarpiu mes nemokamai pašalinsime bet kokius prietaiso defektus, atsiradusius dėl gamybos ir medžiagų broko. Priklausomai nuo gedimo mes nusprendžiame, ar prietaisas turi būti taisomas arba keičiamos jo dalys, ar visas prietaisas turi būti pakeistas nauju. Atsižvelgiant į turimų įrenginių asortimentą, pakaitinis įrenginys gali būti kitos spalvos arba analogiško modelio. Garantija galioja kiekvienoje šalyje, kur šis prietaisas tiekiamas «Braun» ar jo paskirto platintojo. Garantija negalioja šiais atvejais: gedimai, atsiradę dėl netinkamo prietaiso naudojimo, įprastinis nusidėvėjimas, ypač kalbant apie šepetėlio galvutes, taip pat defektai, neturintys įtakos prietaiso funkcionalumui. Garantija nustoja galioti, jei prietaiso remontas vykdytas tai daryti neįgaliotų asmenų ir jei naudotos neoriginalios «Braun» dalys.
Norėdami gauti garantinį aptarnavimą, atvežkite visą prietaisą arba atsiųskite jį su pirkimo kvitu į «Oral-B Braun» įgaliotąjį klientų aptarnavimo centrą.
Ši garantija niekaip nepaveikia Jūsų įstatymų nustatytų teisių.

Garantinis dantų šepetėlio galvučių keitimas
„Oral-B“ garantija netaikoma, jei dantų šepetėlio pažeidimai atsiranda dėl naudojamų ne „Oral-B“ keičiamųjų dantų šepetėlių galvučių.
„Oral-B“ rekomenduoja nenaudoti ne „Oral-B“ keičiamų dantų šepetėlių galvučių.

- „Oral-B“ nekontroliuoja ne „Oral-B“ keičiamųjų dantų šepetėlių galvučių kokybės. Dėl to mes negalime garantuoti ne „Oral-B“ keičiamųjų dantų šepetėlių galvučių valymo efektyvumo, kaip nurodyta elektrinio įkraunamo dantų šepetėlio dokumentacijoje.
- „Oral-B“ negali garantuoti ne „Oral-B“ keičiamųjų dantų šepetėlių galvučių suderinamumo.
- „Oral-B“ negali numatyti ilgalaikio ne „Oral-B“ keičiamųjų dantų šepetėlių galvučių naudojimo poveikio koteliui.

Visos keičiamosios „Oral-B“ dantų šepetėlių galvutės pažymėtos „Oral-B“ logotipu ir atitinka aukštus „Oral-B“ kokybės standartus. „Oral-B“ neparduoda keičiamųjų dantų šepetėlių galvučių arba kotelio dalių, žymimų kitais prekės ženklais.

Ši garantija jokiu būdu neturi įtakos jūsų teisėms, numatytoms teisės aktuose ir (arba) įstatymuose.

30 dienų laikotarpis išbandyti
(daugiau informacijos rasite adresu www.oralb.com)

LV Latviski

Iepazīstieties ar Oral-B!
Pirms zobu birstes lietošanas izlasiet šīs instrukcijas un saglabājiet tās turpmākai uzziņai.

Ievērojiet! Saturs var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa.

SVARĪGI

- Zobu birstes var lietot bērni un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņiem ir sniegta droša uzraudzība vai norādījumi par ierīces lietošanu, un viņi saprot ar to saistīto bīstamību. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un ierīces apkopi bērni nedrīkst veikt bez uzraudzības.
- Ja produkts / vads ir bojāts, nogādājiet to Oral-B servisa centrā.
- Izmantojiet tikai ierīces komplektācijā iekļauto lādētāju.

UZMANĪBU

- Nenovietojiet lādētāju, viedo kontaktdakšu vai uzlādes ceļojumu furtāli ūdenī vai šķidrumā, kā arī neuzglabājiet vietā, kur tas var nokrist vai tikt ievilkts vannā vai izlietnē. Ja tas iekrītis ūdenī, vairs to nelietojiet. Nekavējoties atvienojiet to.
- Šajā ierīcē ir nenomaināmas baterijas. Neatveriet un neizjauciet ierīci. Baterijas pārstrādei, lūdzu, atbrīvojieties no visas ierīces saskaņā ar vietējiem vides aizsardzības noteikumiem. Atverot rokturi, ierīce tiks sabojāta un garantija nedarbosies.
- Bērniem līdz 3 gadu vecumam nav ieteicams lietot.
- Nekošļājiet un nekodiet zobu birsti. Nelietot kā rotaļlietu vai bez pieaugušo uzraudzības.
- Šī zobu birste ir personīgās higiēnas ierīce, un tā nav paredzēta vairākiem pacientiem zobārstniecības praksē vai iestādē.
- Higiēnas apsvērumu dēļ mēs katram ģimenes loceklim iesakām izmantot individuālus rokturus un uzgaļus.
- Mazas detaļas var atdalīties, sargāt no bērniem.
- Pēc katras lietošanas kārtīgi notīriet birstes galviņu (skatiet sadaļu «Tīrīšanas norādījumi»). Pareiza tīrīšana garantē drošu zobu birstes lietošanu un funkcionālo darbību.

Lai nesabojātu zobu birstes uzgali un neizraisītu risku aizrīties ar sīkām daļām vai savainot zobus:

- Pirms katras lietošanas pārliecinieties, ka birstes uzgalis ir labi piestiprināts. Pārtrauciet zobu birstes lietošanu, ja uzgalis vairs nenostiprinās pareizi. Nekad nelietojiet ierīci bez zobu birstes uzgaļa.
- Ja zobu birstes rokturis ir nokritis, uzgalis jānomaina pirms nākamās lietošanas, pat ja nav redzamu bojājumu.
- Nomainiet zobu birsti (uzgali) ik pēc 3 mēnešiem vai ātrāk, ja uzgalis ir nolietojies.
- Atvienojot no strāvas padeves, vienmēr satveriet kontaktdakšu, nevis vadu. Neaizskariet kontaktdakšu ar mitrām rokām. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- Tikai zobu tīrīšanai.
- Lietojiet šo produktu tikai šajā lietošanas instrukcijā norādītajam mērķim. Nelietojiet piederumus, kurus nav ieteicis ražotājs.
- Ja komplektā iekļautas uzlīmes, ievērojiet uzlīmju lapā sniegtos norādījumus. Neaplīmējiet aizbīdni roktura aizmugurē.
- Regulāri pārbaudiet, vai produkts/vads/piederumi nav bojāti. Bojātu vai nefunkcionējošu ierīci vairs nedrīkst izmantot.

- Nepārveidojiet un neremontējiet ierīci. Tas var izraisīt aizdegšanos, elektriskās strāvas triecienu vai traumu.
- Nekad neievietojiet nekādus priekšmetus nevienā ierīces atvērumā.
- Zobu birstei ir ūdensdrošs rokturis, tā ir elektrodroša un piemērota lietošanai vannas istabā.
- Ik pa laikam pārbaudiet viedā spiediena sensora darbību, lietošanas laikā vidēji stipri piespiežot zobu birstes uzgali.
- Šī zobu birste un maciņš (piederums) satur NdFeB magnētus un veido magnētiskos laukus. Ja izmantojat medicīnisku ierīci vai arī Jums ir implantēta medicīniska ierīce, sazinieties ar medicīniskās ierīces ražotāju vai ārstu gadījumā, ja Jums ir jautājumi par Oral-B iO zobu birstes drošu lietošanu.

Zobu birstes uzgaļi

Oral-B piedāvā dažādus Oral-B zobu birstes uzgaļus, kas piemēroti tikai Jūsu Oral-B iO zobu birstes rokturim un ko var izmantot pareizai zobu tīrīšanai.

Tīrīšanas norādījumi

Pēc katras zobu tīrīšanas noskalojiet zobu birstes uzgali zem tekoša ūdens, kamēr zobu birste ir ieslēgta. Noņemiet zobu birstes uzgali un atsevišķi notīriet zobu birstes rokturi un uzgali. Pārliecinieties, vai ūdens tiek klāt roktura augšpusei, kamēr zobu birste ir ieslēgta, kā arī zobu birstes uzgalim. Pirms iO zobu birstes salikšanas, noslaukiet visas detaļas un ļaujiet tām nožūt. Pirms tīrīšanas atvienojiet lādētāju no elektrotīkla.Regulāri notīriet lādētāju tikai ar mitru drāniņu. Lūdzu, pārbaudiet katra piederuma individuālās tīrīšanas instrukcijas sadaļā «Piederumi».

Var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.

Paziņojums par vides aizsardzību



Produkts satur baterijas un / vai pārstrādājamus elektriskos atkritumus. Lai aizsargātu vidi, neizmetiet produktu sadzīves atkritumos, bet pārstrādes nolūkos nogādājiet to kādā no Jūsu valstī nodrošinātajiem elektroiekārtu atkritumu savākšanas punktiem.

Servisa nodrošināšana

Šim produktam mēs nodrošinām 2 gadu bezmaksas servisu no produkta iegādes dienas. Servisa nodrošināšanas laikā, veicot remontu vai nomainot bojātās produkta detaļas, mēs bez maksas novērsīsim visus defektus, kas radušies ražošanas procesā. Ja produktu nav iespējams salabot, to var apmainīt pret jaunu vai analoģisku produktu. Atkarībā no pieejamības ierīce var tikt nomainīta ar ierīci citā krāsā vai ekvivalentu modeli. Šī servisa nodrošināšana ir spēkā jebkurā valstī, kurā šo produktu piedāvā Braun vai tā pilnvaroti izplatītāji. Servisa nodrošināšana neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas rezultātā; normālu ierīces nolietojumu, īpaši attiecībā uz zobu birstes uzgaļiem; defektiem, kuri būtiski neietekmē ierīces darbību vai tās vērtību.

Servisa nodrošināšana nav spēkā, ja remontu ir veikusi persona, kura nav pilnvarota to darīt, kā arī ja remonta laikā nav izmantotas oriģinālās Braun detaļas. Lai veiktu bezmaksas ierīces remontu servisa nodrošināšanas laikā, griezieties Braun pilnvarotā servisa centrā, līdzi ņemot ierīci un pirkuma čeku.
Patērētājam ir noteiktas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šie noteikumi neietekmē patērētāja ar likumu noteiktās tiesības.

Garantija maiņas zobu birstes uzgaļiem
Oral-B garantija zaudē spēku, ja tiek konstatēts, ka elektriski uzlādējamās zobu birstes bojājumi ir saistīti ar cita uzgaļa, kas nav Oral-B izstrādājums, izmantošanu.
Oral-B neiesaka izmantot rezerves birstes uzgaļus, kas nav Oral-B izstrādājums.

- Oral-B nekontrolē tādu zobu birstes uzgaļu kvalitāti, kas nav Oral-B izstrādājums. Tāpēc mēs nevaram nodrošināt tīrīšanas efektivitāti, kas norādīta sākotnējās elektriski uzlādējamās zobu birstes iegādes laikā, ja tiek lietoti citi zobu birstes uzgaļi, kas nav Oral-B izstrādājumi.
- Oral-B nevar nodrošināt saderību ar citiem zobu birstes uzgaļiem, kas nav Oral-B izstrādājums.
- Oral-B nevar paredzēt, kādā veidā zobu birstu uzgaļi, kas nav Oral-B izstrādājumi, ilgstošā laika posmā ietekmēs korpusa nolietošanos.

Visiem Oral-B rezerves zobu birstes uzgaļiem ir Oral-B logotips un tie atbilst Oral-B augstajiem kvalitātes standartiem. Oral-B nepārdod rezerves zobu birstes uzgaļus vai korpusa detaļas ar citiem zīmola nosaukumiem.
Šī garantija nekādā veidā neietekmē jūsu tiesības saskaņā ar normatīvajiem/tiesību aktiem.

30 dienu bezriska izmēģināšana
(detalizēta informācija vietnē www.oralb.com)

EE Eesti

Tere tulemast kasutama Oral-B-d!
Enne hambaharja kasutamist lugege läbi kasutusjuhend ja hoidke see tuleviku tarbeks alles.

Märkus. Sisu võib olenevalt ostetud mudelist varieeruda.

OLULINE

- Lapsed ja füüsiliselt või vaimselt vähemvõimekad ning vastavate kogemuste ja teadmisteta inimesed võivad hambaharja kasutada ainult järelevalve all, või kui neile on õpetatud seadme ohutut kasutamist ja nad mõistavad sellega seonduvaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada ilma täiskasvanu järelevalveta.
- Kui toode/juhe on kahjustatud, viige see Oral-B teeninduskeskusesse.
- Kasutage ainult seadmega kaasas olevat laadijat.

HOIATUS

- Ärge asetage laadijat, nutikat laadijat ega laetavat reisivutlarit vette ega muusse vedelikku või ärge hoidke laadijat kohas, kust see võib kukkuda või võidakse tõmmata vanni või kraanikaussi. Kui laadija on vette kukkunud, ärge pange kätt vette, et seda välja võtta. Tõmmake juhe kohe pistikupesast välja.
- See seade sisaldab akusid, mida ei saa vahetada. Ärge avage seadet ega võtke seda osadeks lahti. Aku ringlusseandmiseks andke ära kogu seade kooskõlas kohalike keskkonnaalaste eeskirjadega. Käepideme avamine lõhub seadme ja muudab garantii kehtetuks.
- Alla 3.aastastele lastele pole soovitatav kasutada.
- Harja ei tohi närida ega hammustada. Mitte kasutada mänguasjana ega ilma täiskasvanu järelevalveta.
- See hambahari on isiklik hügieeniseade ega ole mõeldud hambaravikabinetis või -asutuses mitmel patsiendil kasutamiseks.
- Hügieenilistel põhjustel soovitame iga pereliikme jaoks kasutada individuaalseid harja käepidemeid ja harjapeasid.
- Pisidetailide eraldumise oht, hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Puhastage hambaharjapead korralikult pärast igat kasutuskorda (vt peatükki «Puhastamisjuhised»). Korralik puhastamine tagab hambaharja ohutu kasutamise ja probleemideta tööea.

Et vältida hambaharjapea purunemist, mis võib tekitada väikestest osadest tingitud lämbumisohtu või kahjustada hambaid:

- Enne igat kasutamiskorda veenduge, et hambaharjapea sobitub paika. Kui hambaharjapea ei sobi enam korralikult, katkestage hambaharja kasutamine. Ärge kunagi kasutage seadet ilma hambaharjapeata.
- Kui seade kukub maha, tuleb hambaharjapea enne järgmist kasutuskorda välja vahetada, isegi kui kahjustusi pole näha.
- Vahetage hambaharjapea välja iga 3 kuu järel või varem, kui hambaharjapea on kulunud.
- Seadet pistikupesast eemaldades tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest. Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega. See võib põhjustada elektrilöögi.
- Ainult hammaste pesemiseks.
- Kasutage seda toodet ainult ettenähtud otstarbel ja kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Ärge kasutage seadmega lisavarustust, mida tootja pole heaks kiitnud.

- Kui kleebised on kaasas, järgige kleebise lehel olevaid juhiseid. Jälgige, et te ei kataks käepideme tagaküljel paiknevat klappi.
- Kontrollige toodet/juhet/tarvikuid regulaarselt kahjustuste suhtes. Kahjustunud või mittetöötavat seadet ei tohi kasutada.
- Ärge muutke ega remontige toodet. See võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või vigastuse.
- Ärge sisestage seadme avadesse ühtegi eset.
- Hambaharjal on veekindel käepide, see on elektriliselt ohutu ja ette nähtud vannitoas kasutamiseks.
- Kontrollige korrapäraselt nutika surveanduri korrasolekut, vajutades kasutamise ajal harjapead mõõduka survega.
- See hambahari ja kott (lisatarvik) sisaldavad NdFeB magneteid ja tekitavad magnetvälju. Kui kasutate meditsiiniseadet või teil on implanteeritud meditsiiniseade, pidage nõu meditsiiniseadme tootja või arstiga, kui teil on oma Oral-B iO hambaharja ohutu kasutamise kohta küsimusi.

Harjapead

Oral-B pakub teile mitmesuguseid erinevaid Oral-B iO harjapeasid, mis sobivad ainult teie Oral-B iO hambaharja käepidemega ja mida saab kasutada üksikute hammaste täpseks puhastamiseks.

Puhastamisjuhised

Pärast igat harjamist loputage harjapead jooksva vee all, hoides hambaharja sisselülitatuna. Eemaldage harjapea ja puhastage hambaharja käepide ja harjapea eraldi. Veenduge, et vesi voolaks käepidemе ülaosas, kui käepide on sisse lülitatud, ja ka harjapea sees. Enne iO hambaharja uuesti kokkupanemist pühkige kõik osad kuivaks ja laske neil õhu käes kuivada. Enne laadija puhastamist lahutage see toiteallikast. Puhastage laadijat regulaarselt ainult niiske lapiga. Lugege iga tarviku individuaalseid puhastusjuhiseid jaotisest «Tarvikud».

Võib muutuda ilma ette teatamiseta.

Keskkonnahoiu teave



Toode sisaldab patareisid ja/või ringlussevõetavaid elektriseadmete jäätmeid. Keskkonnakaitse huvides ärge visake seadet olmeprügi hulka, vaid viige see ringlussevõtuks teie riigis asuvatesse elektriseadmete jätmete kogumispunktidesse.

Pretensiooni esitamise õigus

Tootele kehtib kaheaastane pretensiooni esitamise õigus, mis hakkab kehtima seadme ostukuupäevast. Pretensioonide esitamise aja jooksul kõrvaldatakse tasuta kõik seadme puudused, mis tulenevad materjali- või ehitusvigadest, seda kas toote vigaste osade parandamisega või seadme täieliku väljavahetamisega. Asendusseadme kättesaadavusest sõltuvalt võib uus seade olla kas teist värvi või samaväärne mudel. Pretensiooni esitamise õigus kehtib kõikides riikides, kuhu Braun või tema ametlik edasimüüja toodet tarnivad. Pretensiooni alla ei kuulu: valest kasutamisest põhjusta-

tud kahjustused, eelkõige harjapeade loomulik kulumine, samuti hooletust kasutamisest tingitud puudused, mis seadme väärtust või toimimist oluliselt ei mõjuta. Pretensiooni esitamise õigus kaotab kehtivuse, kui seadet parandavad volitamata isikud ja kui selleks ei kasutata Brauni originaalvaruosasid. Pretensiooni esitamise õiguse kasutamiseks selle kehtimise perioodil toimetage ise või saatke kogu seade koos ostutšekiga volitatud Oral-B Brauni klienditeeninduskeskusesse ja/või oma jaemüüjale.

Tarbijal on seadusest tulenevad õigused ja antud reeglid ei välista tarbija muid seadusest tulenevaid õigusi.

Garantii asendusharjapead

Oral-B garantii kaotab kehtivuse, kui leitakse, et elektriliste laetavate hambaharjade kahjustused on põhjustatud mitte-Oral-B asendusharjapeade kasutamisest.

Oral-B ei soovita kasutada mitte-Oral-B asendusharjapeasid.

- Oral-B ei kontrolli mitte-Oral-B asendusharjapeade kvaliteeti. Seetõttu ei saa me tagada, et mitte-Oral-B asendusharjapeade puhastustulemused on sellised, nagu neid kirjeldati elektrilise laetava hambaharja esmase ostu ajal.
- Oral-B ei saa tagada mitte-Oral-B asendusharjapeade optimaalset sobivust.
- Oral-B ei suuda ennustada mitte-Oral-B asendusharjapeade pikaajalist mõju käepideme kulumisele.

Kõik Oral-B asendusharjapead kannavad Oral-B logo ja vastavad Oral-B kõrgetele kvaliteedistandarditele. Oral-B ei müü asendusharjapeasid ega käepidemete osi ühegi teise kaubamärgi all.

See garantii ei mõjuta mingil viisil teie seaduslikke õigusi.

Riskivaba 30-päevane prooviperiood
(täielik teave aadressil www.oralb.com)

Internet:
www.oralb.com
www.service.oralb.com

Braun GmbH
Sulzbacher Str. 40
D-65824 Schwalbach am Taunus
Germany

LT **+370 5 2051272**
LV **67798667**
EE **667 5047**